

NOTICE DE MONTAGE

Verrière sur-mesure « Grands carreaux »




Montage : prévoir
1/4 d'heure par volume verre

Outils nécessaires :



**Notice générale
pour
verrière grands
carreaux**



Composition du KIT :


Cadre

A Profils horizontaux + Profils verticaux

B Parcloses horizontales + Parcloses verticales

Equerres d'assemblage avec vis M5

Cales de vitrage vertes



Traverse

C Profils traverses

D Parcloses traverses


G Clips traverses



Verre

Les verres seront fournis ou non suivant votre choix lors de votre commande sur notre site internet.

Suivant votre choix lors de votre commande
le verre sera fourni ou non fourni.



Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour Profils :



Profils Cadre

Profils Traverses



Joints « Bulle » pour Parcloses :



Parclose Cadre

Parclose Traverses



Profils Cadre

Emplacement équerres



Profils Traverses



Parcloses Traverses



Parclose Cadres



Emplacement équerres




Parclose Traverses

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses et Cadre



Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses et Cadre



* En cas de vitrage 44.2 ou phonique, les joints bulle ne sont pas nécessaires.


Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Glissez les équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Position des équerres pour les Cadres verticaux


Position des équerres pour les Traverses

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux




Les Profils Cadre haut et bas ne doivent pas dépasser les hauteurs des Profils Cadre droit et gauche.
Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses



Réglez les Traverses à intervalle égale (bords à bords, voir schéma 1) et serrez les vis des équerres


Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre




Assemblez le Cadre avec les Traverses. Bloquez les équerres à l'aide des vis de serrage.

Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement



Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement




Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre



Enfiler le verre dans le Profil Cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales vertes.
Le verre est maintenu par le Profil Cadre !

Etape 11 : Mise en place des parcloses Cadre



Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

